Original		Replacement	
	Power		Power
	[+]	DISPLAY INFO	Info
	(◁ ▷)	PICTURE FORMAT	Format
	Mute	MUTE	Mute
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
ASPECT	[+] / Aspect	ECO 3D	3D
N	N	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TV/TEXT	TV/Text	REPEAT TEXT	Text
F.P.	[≡◆] / F. P.	AD SUBT	Subt
INDEX	[≡i] / Index	DISC NAV LIST	List
HOLD	[≡+] / Hold	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VCR 0	0/ VCR	0	0

Original		Replacement		Original	Replacement
	C	SETTINGS OPT	Options		
	-/--	-/-- GUIDE	Guide		
	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power		
REC	Rec VCR	REC MODE	Rec		
RAMME	Programme Up	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
PROGR	Programme Down	SHIFT +	CH − Shift + Ch -		
	>> VCR	>>	>>		
	<< VCR	<<	<<		
	Play VCR	PLAY MODE	Play		
	Pause/Step VCR	II	Pause		
	Stop VCR	■	Stop		

Original	Replacement
Power DVD	Power
Rec DVD	Rec
Programme Up	Ch +
Programme Down	Ch -
>> DVD	>>
<< DVD	<<
Play DVD	Play
Pause/Step DVD	Pause
Stop DVD	Stop

Original	Replacement