Original		Replacement	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	[▼]	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	O)/I/II	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
ATV/DTV	ATV/DTV	SEARCH TV/R	TV/R
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	[≡i]/[i+]	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Replacement		Original	Replacement
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	[≡?]	ZOOM	Eject		
	[≡]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[≡↕]	PICTURE FORMAT	Format		
	[◷] / [≡X]	PROG SLEEP	Sleep		