Original		Replacement	
	Power		Power
	Scan	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	L/R	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	PC Auto/Subtitle	LIST SMART	Smart / List
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Program	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/Radio / Program
	Up		Up

Original		Replacement	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	OK
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Original	Replacement