Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV	TV Input	TIMER AV	AV
⏏	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
+	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
—	Vol-	VOL —	Vol -
♡	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POP UP/MENU	Pop Up / Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
	I<<		I<<
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Stop		Stop
SEN	SEN	APP MEDIA	Media

Original	Replacement