Original	Replacement		Original	Replacement	
On/Off		Power	Back		Back
Mute		Mute	Volume+		Vol +
Update		D. Menu	Chan. Up		Ch +
Reveal		List	Volume-		Vol -
Return TV		TV/R	Chan. Down		Ch -
Text		Text	1		1
Txt Stop		Stop	2		2
Info		Info	3		3
Txt Expand		Eject	4		4
TV/AV		AV	5		5
Menu		Menu	6		6
Menu Up		Up	7		7
Menu Left		Left	8		8
OK Enter		Ok	9		9
Menu Right		Right	Guide -/-- 1.		Guide
Menu Off		Exit	0/10		0
Menu Down		Down	Red		Red

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right		
Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left		
Tone-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Mix Scan	ECO 3D 3D		
Surround	SOUND DUAL Dual		
Blue	D Blue		
Nicam/Mono	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Tone+	SHIFT + + CH Shift + Ch +		