Mandis shop

Yamaha 003055

Original		Replacement	
AUX	AUX	1	1
AUX	AUX 2	7	7
AUX	AUX 3	8	8
TAPE 2	TAPE 2	2	2
TAPE 1	TAPE 1	3	3
TUNER	TUNER	4	4
CD	CD	5	5
PHONO	PHONO	6	6
DIR A	Tape DIR. A	◀	Left
DIR B	Tape DIR. B	▶	Right
REC/PAUSE	Tape	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
PLAY	Tape PLAY	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
◁◁	Tape <<	SHIFT + «	Shift + <<
▷▷	Tape >>	SHIFT + »	Shift + >>
	Tape STOP	SHIFT + ■	Shift + Stop
A/B	Tape A/B	OK	Ok
PRESET −	Tuner PRESET -	CH −	Ch -

Original		Replacement	
PRESET +	Tuner PRESET +	+ CH	Ch +
A/B/C/D/E	Tuner A/B/C/D/E	HOME SMART	Smart
◁◁	CD <<	«	<<
▷▷	CD >>	»	>>
DISC	CD Disc	DISC NAV LIST	List
PLAY	CD PLAY	PLAY MODE ▶	Play
⏮	CD I<<	⏮	I<<
⏭	CD >>I	⏭	>>I
	CD PAUSE/STOP	■	Stop
	CD PAUSE/STOP	❚❚	Pause
PLAY /CUT	Phono Play/Cut	APP MEDIA	Media
POWER	POWER	⏻	Power
VOLU	Volume-	VOL −	Vol -
OLUME	Volume+	+ VOL	Vol +

https://mandos-a-distancia.es/en/Yamaha/1061202-18053-replacement-remote-control-for-Yamaha-RAX5-VY755700.html