Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
NTSC / PAL	Format
Audio	Dual
◷	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV / Radio	TV/R
Recall	Back

Original	Replacement
Guide	Guide
i	Info
Menu	Menu
Up / CH+	Up
Down / CH-	Down
Right / Vol +	Right
Left / Vol -	Left
OK	Ok
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Vol -
↟	Shift + Ch +
↡	Shift + Ch -
Exit	Exit
FAV	Pre Ch
SAT	Smart

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<	<<	<<		
	Play	PLAY MODE ▶	Play		
	>>	>>	>>		
	>I <	SHIFT + ■	Shift + Stop		
	I >	SHIFT + II	Shift + Pause		
	Pause	II	Pause		
	Stop	■	Stop		
	I <	K<	I <<		
	>I	>>I	>>I		
	Rec	REC MODE ●	Rec		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Subtitle	AD SUBT	Subt		