Original		Replacement	
ON	Power On		Power
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
MAGICNET	MagicNet	HOME SMART	Smart
MDC	MDC	APP MEDIA	Media
LOCK	Lock	DISC NAV LIST	List
QZ 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXY 9	9	9	9
SYMBOL 0	0	0	0
DEL +100	+100 / Del	-/-- GUIDE	Guide
ENTER PRE-CH	Pre-CH / Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
CH/PAGE	CH/Page+	+ CH	Ch +
	CH/Page-	CH −	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUTO	Auto	SETTINGS OPT	Options
P.MODE M/B	M/B / P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
STILL	Still		Pause
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Original		Replacement		Original	Replacement
BBE	BBE	REPEAT TEXT	Text		
MTS	MTS	SEARCH TV/R	TV/ R		
PIP	PI P	A	Red		
SOURCE	PI P Sour ce	B	Gr een		
SIZE	PI P Si ze	C	Yel l ow		
SWAP	PI P Swap	D	Bl ue		
◀◀	<<	«	<<		
▶II	Pl ay / Pause	PLAY MODE ▶	Pl ay		
■	St op	■	St op		
▶▶	>>	»	>>		