Original		Replacement	
	Power		Power
TV/	Tv/ Input	TIMER AV	AV
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
▽A·B	▼A- B	HOME SMART	Smart
	[-] / [Y] / [≡?]	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+/-	- / - - / [≡O]	-/-- GUIDE	Guide
CS	CS	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
MENU	Menu/ [≡i]	TOP MENU MENU	Menu
P⇄P	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch
→←	→ ←	SEARCH TV/R	TV/ R
P▲	P+	+ CH	Ch +
P▼	P-	CH −	Ch -
P▲	Up	▲	Up
P▼	Down	▼	Down
+	Right	▶	Right
−	Left	◀	Left
F/OK	F/ OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SURROUND	Red/ Surround	A	Red
	Green	B	Green
BASS	Yellow/ Bass	C	Yellow
	Blue/ Timer	D	Blue

Original		Replacement	
	O/ [≡x]	SOUND DUAL	Dual
	[≡+]	AD SUBT	Subt
	[≡♦]	ECO 3D	3D
TXT/TV	TXT/ TV	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement