Original		Replacement	
POWER	POWER		Power
AUDIO I/II	AUDIO / I/II		Dual
MUTE	MUTE		Mute
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
SLEEP	SLEEP		Sleep
REPEAT	REPEAT	+	Shift + Text
EXIT	EXIT		Exit
MENU	MENU	P	Menu

Original		Replacement	
SOURCE	SOURCE		AV
INFO	INFO		Info
	UP	AY MOD	Up
	LEFT		Left
OK	OK		Ok
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
VOL	VOL+		Vol +
VOL	VOL-		Vol -
CH	CH-		Ch -
CH	CH+		Ch +
P.MODE	P. MODE		Format
S.MODE	S.MODE	+	Shift + Dual
P.SIZE	P. SIZE		Eject
GUIDE	GUIDE		Guide
LIST	LIST		List
DTV/RADIO	DTV / RADIO		TV/R

Original	Replacement	Original	Replacement
FAV CH.	Pre Ch		
SUBTITLE	Subt		
PLAY / PAUSE	Play		
PLAY / PAUSE	Pause		
TS	Options		
STOP	Stop		
REC	Rec		
TEXT / GO TO	Text		
RED	Red		
|<<	I<<		
GREEN	Green		
>>|	>>I		
YELLOW	Yellow		
REW	<<		
BLUE	Blue		
FWD	>>		