Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
TV ➡ HDD	TV/Radio /
Doc	Picture / Format
Disc	D.Menu / Top
Input	AV / Input / RDS
Input	Smart / List
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Up / CH+	CH+ / Page+
Up / CH+	Up
Pause	Pause / Step / Freeze
Left / V-	Left
Left / V-	Vol-
OK / Play	Play / Slow
OK / Play	OK

Original	Replacement
Right / V+	Vol+
Right / V+	Right
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH- / Page-
Rec	Rec / Rec Mode
[i]	Info / Angle
P / 1	Display / Media
Menu	Menu / Home
◴	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Replacement	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle

Original	Replacement