Mandis shop

# JVC RM-SUXP7R

| Original | Replacement |
|---|---|
| Standby/On | Power |
| Dimmer | Smart |
| Display | Info |
| Sleep | Sleep |
| Prog | Shift + Sleep |
| Random | Media |
| Repeat | Text |
| Sound Mode | Dual |
| Auto Preset | Subt |
| FM Mode | TV/R |
| MD/AUX | Red |
| FM/AM | Green |
| Tape | Yellow |
| Open/Close CD | Eject |
| Play CD | Play |
| Pause CD | Pause |
| >>I | >>I |

| Original | Replacement |
|---|---|
| I<< | I<< |
| Stop | Stop |
| Cancel | Exit |
| < Multikey | Left |
| Multikey > | Right |
| Set | Menu |
| Display Mode | Shift + Info |
| PTY/EON | Format |
| AHB Pro Level+ | Ch + |
| AHB Pro Level- | Ch - |
| Vol+ | Vol + |
| Vol- | Vol - |

https://mandos-a-distancia.es/en/JVC/1061949-12377-replacement-remote-control-for-JVC-RM-SUXP7R.html