Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Prog / C	TV/ Radio /
1	1	Prog / C	Shift + OK
2	2	D	Shift + Right
3	3	Text / Time	Text / Goto
4	4	R. Time / E	Setup / OPT /
5	5	R. Time / E	Shift + Down
6	6	Play / Pause	Play / Slow
7	7	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
8	8	I << <<	<< / Tune-
9	9	Stop	Stop / Hold
0 / Freq/ RDS	0	>> >>I	>> / Tune+
+10 / PTY Seek	Guide / EPG / -/--	Tape Direction	Smart / List
+100 / PTY Seek Start	Fav / Marker / PC	Preset-	I << / Preset-
Rep / A	Green / APP / Repeat	TUNER	Shift + 6
Rep / A	Shift + Up	TUNER	Up
Random / B	Blue / Prime Video / Random	Preset +	>>I / Preset +
Random / B	Shift + Left	MD	Shift + 2

Original	Replacement	Original	Replacement
MD	Left		
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
CD	OK		
TAPE	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
TAPE	Right		
AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
AUX	Down		
MD REC/PAUSE	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
TAPE REC/PAUSE	REC MODE Rec / Rec Mode		
MODE — DUBBING Dubbing Mode	CH PAGE – CH- / Page-		
DUBBING — START Dubbing Start	+ CH PAGE CH+ / Page+		
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Volume+	+ VOL Vol +		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
VOLUME Volume-	VOL – Vol -		