Mandis shop

JVC RM-SXV069M

Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
SLOW +	>>/Slow+		>>
– SLOW	<<</Slow-		<<
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ON SCREEN	On Screen	ECO 3D	3D
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
THUMBNAIL/LIST	Thumbnail/List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SET UP	Set Up	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PREVIOUS	I<<		I<<
SELECT	Play/Select	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
NEXT	>>I		>>I
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
CLEAR	Stop/Clear		Stop
	Pause		Pause
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	X/Cancel	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE/GROUP	Title/Group	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
SOUND EFFECT	Sound Effect	TIMER AV	AV
VFP I/P	I P/ VFP	PICTURE FORMAT	Format
DIMMER	Dimmer	D	Blue
ANGLE SLIDE EFFE	Angle/Slide Effe	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject

Original	Replacement