Original		Replacement	
	Power		Power
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
S	S	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement	
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
PROG — Red / Prog	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
PROG — Red / Prog	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
STEP — Green / Step	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
GOTO — Yellow / Goto	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
A-B — Blue / A-B	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
INDEX — Index / Stop	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
HOLD — Hold / Play/Paus	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
HOLD — Hold / Play/Paus	HOLD — Stop / Hold
REVEAL — Reveal / <<	TUNE- — << / Tune-
SIZE — Size / >>	TUNE+ — >> / Tune+
MENU FAV — FAV / Menu	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
MENU FAV — FAV / Menu	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC
ANGLE TV.RD — TV. RD / Angle	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
MIX — Mix / I<<	PRESET- — I<< / Preset-
S.PAGE — S. Page / >>I	SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+
S.PAGE — S. Page / >>I	PRESET+ — >>I / Preset+
TITLE — Title	TITLE SOUND — Sound / Title

Original	Replacement
SLOW — Slow	SLOW — Play / Slow
ZOOM TEXT — Text / Zoom	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
ZOOM TEXT — Text / Zoom	GOTO TEXT — Text / Goto
CANCEL — Cancel /	SHIFT + SURROUND — Shift + Eject / Surround
CANCEL — Cancel /	SURROUND — Eject / Surround