Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
🔇	Mute	MUTE	Mute
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
P-MODE	P-Mode	PICTURE FORMAT	Format
S-MODE	S-Mode	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INDEX	Index	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
CH.LIST	CH. List	ECO 3D	3D
+ CH	CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
CH	CH-	CH	Ch -
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement