Mandis shop

Sony RM-PJVW100

Original	Replacement
POWER	Power
INPUT	Source
PIC. MODE -	Eco / Aspect
PIC. MOD. - STANDARD	3D / Invert
PIC. MODE -	Blank / Mute
USER 1	Shift + Aspect Eco — Shift + Eco / Aspect
USER 2	Shift + Invert 3D — Shift + 3D /
USER 3	Shift + Mute Blank — Shift + Blank / Mute
UP	Up
LEFT	Left
ENTER	Enter
RIGHT	Right
DOWN	Down
LENS	Auto
ADJ. PIC.	Mode
MENU	Menu
WIDE MODE	Timer Freeze — Freeze / Timer

Original	Replacement
RCP	Video Comp — Comp / Video
RESET	Shift + Power — Shift + Power
BRIGHT+	Play + — + / Play
BRIGHT-	Stop — — / Stop
CONTRAST+	Page▲ Vol — Vol + / Page +
CONTRAST-	Page▼ Vol — Vol - / Page -

https://mandis-distance.com/Sony/10303-67-replacement-remote-control-for-Sony-RM-PJVW100-179201.htm