| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOL – | Vol- | VOL – | Vol- |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CH | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| OPTION | Option | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / Search |

| Original | Replacement |
|---|---|
| R Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| G Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| Y Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| B Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| SLEEP Sleep | TIMER SLEEP Sleep / Timer |
| ZOOM- Zoom- | SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom / |
| ZOOM+ Zoom+ | SIZE ZOOM Zoom / Size |
| LIST List | LIST SMART Smart / List |
| TEXT Text | GOTO TEXT Text / Goto |
| SUB Sub | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ |
| Recall | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return |
| ECO Eco | MEDIA DISPLAY Display / Media |
| << | TUNE- << / Tune- |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ |
| I< | PRESET- I<< / Preset- |
| >I | PRESET+ >>I / Preset+ |
| Rec | REC MODE Rec / Rec Mode |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Play | SLOW Play / Slow |
| Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze |
| Stop | HOLD Stop / Hold |
| AUDIO Audio | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |