Mandis shop

Mivar X4

Original		Replacement	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Audio	Audio+	+ VOL	Vol+
−	-	CH PAGE −	CH- / Page-
Audio	Audio-	VOL −	Vol-
Funz.	Funz	LIST SMART	Smart / List
P-C	P-C	RETURN BACK	Back / Return
Muto	Muto	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
V-M	V-M	ANGLE INFO	Info / Angle
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Canc.	Canc.	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV-TVD	TV-TVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
All.	All.	HOME MENU	Menu / Home
Riv.	Riv.	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Ora	Ora	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Power		Power
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

https://mandos-a-distancia.es/en/Mivar/1063994-49401-replacement-remote-control-for-Mivar-X4.html