Mandis shop

Philips RC07110/01

Original	Replacement
Program	TV/ Radio /
Open / Close	Eject / Surround
Display	Display / Media
CDR	CH+ / Page+
CDR	Shift + 2
CD	CH- / Page-
CD	Shift + 3
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Shuffle	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
0	0
Repeat	Green / APP / Repeat
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I< Prev	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Next >I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze

https://mandisdistance.se/Philips/1605-172-replacement-remote-control-for-Philips-RC07110/01-4229059.htm