| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -/--/--- | GUIDE |
| Swap | RETURN BACK |
| TV/AV | TIMER AV |
| Game | HOME SMART |
| Text | REPEAT TEXT |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Menu | TOP MENU MENU |
| P.Std | PICTURE FORMAT |
| S.Std | SOUND DUAL |
| P+ | + CH |
| P+ | Up |
| P- | CH – |
| P- | Down |
| V+ | + VOL |
| V+ | Right |
| V- | VOL – |
| V- | Left |
| Red / Picture | A |
| Green / Sound | B |
| Green / Sound | SHIFT + SOUND DUAL |
| Yellow / Time | C |
| Blue / Setup | D |
| Blue / Setup | SETTINGS OPT |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| White / Index | Info | | |
| Reveal | Play | | |
| Zoom | Eject | | |
| East/West | Pause | | |
| Mix | D. Menu | | |
| Lock | 3D | | |
| Cancel | Exit | | |
| Hold | Stop | | |
| Subcode | Subt | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |