Original	Replacement
Power Off	SHIFT + Power
Power	Power
DVD	2
VDP	SHIFT + 2
Tuner	6
Shift	SMART / List
TV/DBS	1
Phono	9
Channel +	CH+ / Page+
VCR-1	4
CD	3
MD/Tape	5
Channel -	CH- / Page-
VCR-2/V-AUX	7
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold

Original	Replacement
Play	Play / Slow
I<<<Volume-	I<< / Preset-
>>I/Volume+	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
<Disc Skip+	Rec / Rec Mode
Speaker	AV / Input / RDS
Dolby/DTS	Zoom / Size
Direct	Audio / Lang I/II
Master Vol +	Vol +
DSP Simulation	Picture / Format
5CH Stereo	Subtitle / EQ
Stereo	Sound / Title
Master Vol -	Vol -
Input Mode	Red / Netflix / Search
Input Analog	Green / APP / Repeat
Ext. In	Yellow / YouTube / Repeat
Muting	Mute / Dimmer

Original	Replacement	Original	Replacement
Tuning Down	SHIFT + TUNE- Shift + << /	OUT PUT Output	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Tuning Up	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
System Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Up	Up		
Surround	SURROUND Eject / Surround		
Band	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Enter	OK OK		
CH Select	HOME MENU Menu / Home		
Mode Tuner	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Left	Left		
Right	Right		
Memory	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /		
Status	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Down	Down		
On Screen	ANGLE INFO Info / Angle		
T. Tone	GOTO TEXT Text / Goto		
Multi EQ	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		