Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
[=]..	[=]..	AD SUBT	Subt
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL −	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
Smart	Smart	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
Home	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
Guide	Guide	GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
←	←	RETURN BACK	Back
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	DISC NAV LIST	List
prime video	prime video	SETTINGS OPT	Options
Google Play	Google Play	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
	Source	TIMER AV	AV
	<<		<<
	Stop		Stop
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement