Original	Replacement	Original	Replacement
Zone Device Off	Display / Media	TV	Shift + 1
Zone Device On	Smart / List	Quick Select 1/B	Red / Netflix / Search
Power Off	Shift + Power	Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Power On	Power	Quick Select	Yellow / YouTube / Repeat
Net/USB	Shift + 8	Monitor Select	Shift + Display / Media
iPod/Play	Shift + 9	CH+	CH+ / Page+
DVD	Shift + 2	Mute	Mute / Dimmer
BD	Shift + 4	Vol +	Vol +
Tuner	Shift + 6	CH-	CH- / Page-
Dock	Shift + Guide / EPG / -/--	Source Select	Shift + Smart / List
SAT TU	Shift + 0	Vol -	Vol -
SAT/CBL	Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
Game	Shift + Fav / Marker / PC	Up	Up
V.AUX	Shift + 7	CH Level / Top	D. Menu / Top
Phono	Shift + Blue / Prime	Left	Left
CD	Shift + 3	Enter	OK
DVR	Shift + 5	Right	Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Search/ Setup	Setup / OPT /	D/ ST	Shift + Green / APP /
Down	Down	Simulation	Picture / Format
Return	Back / Return	Pure	Blue / Prime Video / Random
<</ Band	<< / Tune-	1	1
Play	Play / Slow	2	2
>>/ Mode	>> / Tune+	3	3
I <</ Tuning▼	I << / Preset-	4	4
I <</ Tuning▼	Shift + << /	5	5
Pause	Pause / Step / Freeze	6	6
Stop	Stop / Hold	7	7
>>I / Tuning▲	>>I / Preset+	8	8
>>I / Tuning▲	Shift + >> /	Shift	Eject / Surround
Multeq	Subtitle / EQ	9	9
DYN EQ/ VOL	Audio / Lang I/II	0	0
A- DSX	Sound / Title	+10	Guide / EPG / -/--
Restorer	Shift + Yellow / YouTube /	Link Menu/ Power	Text / Goto
Standard	Shift + Red / Netflix / Search	TV Input	AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer		
Memory/Party	Info / Angle		

Original	Replacement	Original	Replacement
Zone Device Off	Display / Media	TV	Shift + 1
Zone Device On	Smart / List	Quick Select 1/B	Red / Netflix / Search
Power Off	Shift + Power	Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Power On	Power	Quick Select	Yellow / YouTube / Repeat
Net/USB	Shift + 8	CH+	CH+ / Page+
iPod/Play	Shift + 9	Mute	Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2	Vol +	Vol +
BD	Shift + 4	CH-	CH- / Page-
Tuner	Shift + 6	Vol -	Vol -
Dock	Shift + Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
SAT TU	Shift + 0	Up	Up
SAT/CBL	Fav / Marker / PC	CH Level / Top	D. Menu / Top
Game	Shift + Fav / Marker / PC	Left	Left
V. AUX	Shift + 7	Enter	OK
Phono	Shift + Blue / Prime	Right	Right
CD	Shift + 3	Search/Setup	Setup / OPT /
DVR	Shift + 5	Down	Down

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
BAND	<</ Band	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
MODE	>>/ Mode	TUNE+	>> / Tune+
TUNING ▼	I <</ Tuning▼	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNING ▼	I <</ Tuning▼	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
TUNING	>>I / Tuning/ ▲	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNING	>>I / Tuning/ ▲	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
SHIFT	Shift	SURROUND	Eject / Surround
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
POWER	Link Menu/ Power	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MEMORY PARTY	Memory/ Party	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Replacement	Original	Replacement
Zone Device Off	Display / Media	TV	Shift + 1
Zone Device On	Smart / List	Quick Select 1/B	Red / Netflix / Search
Power Off	Shift + Power	Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Power On	Power	Quick Select	Yellow / YouTube / Repeat
NET/USB	Shift + 8	CH+	CH+ / Page+
iPod/Play	Shift + 9	Mute	Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2	Vol +	Vol +
BD	Shift + 4	CH-	CH- / Page-
Tuner	Shift + 6	Vol -	Vol -
Dock	Shift + Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
SAT TU	Shift + 0	Up	Up
SAT/CBL	Fav / Marker / PC	CH. Level / Top	D. Menu / Top
Game	Shift + Fav / Marker / PC	Left	Left
V. AUX	Shift + 7	Enter	OK
Phono	Shift + Blue / Prime	Right	Right
CD	Shift + 3	Search/Setup	Setup / OPT /
DVR	Shift + 5	Down	Down

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
BAND	<</ Band	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
MODE	>>/ Mode	TUNE+	>> / Tune+
TUNING ▼	I <</ Tuning▼	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNING ▼	I <</ Tuning▼	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
TUNING ▲	>>I / Tuning▲	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNING ▲	>>I / Tuning▲	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
SHIFT	Shift	SURROUND	Eject / Surround
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
POWER	Link Menu/Power	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MEMORY PARTY	Memory/Party	ANGLE INFO	Info / Angle