Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MANUAL	Manual	DISC NAV LIST	List
POWER (SOURCE)	Power (Source)	SHIFT +	Shift + Power
<<	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
❚❚	Pause	❚❚	Pause
I<<	I<<	I<<	I<<
■	Stop	■	Stop
>>I	>>I	>>I	>>I
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
FREEZE	Freeze	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Replacement	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
•	.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ENT	ENT	-/-- GUIDE	Guide
CC	CC	AD SUBT	Subt
AV MODE	AV Mode	ZOOM ⏏	Eject
VIEW MODE	View Mode	PICTURE FORMAT	Format
FLASHBACK	Flashback	REPEAT TEXT	Text
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
CH+		Ch +	
CH-		Ch -	
Input		AV	
2D/3D		3D	
Menu		Menu	
Smart Central		Smart	
Exit		Exit	
Return		Back	
Netflix		Media	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		Ok	
Red		Red	
Green		Green	
Blue		Blue	

Original		Replacement	
Yellow		Yellow	
FAV CH		Pre Ch	
FAV APP 1		Shift + 1	
FAV APP 2		Shift + 2	
FAV APP 3		Shift + 3	

Original	Replacement	Original	Replacement
Power (Source)	Power		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		

Original		Replacement		Original	Replacement
POWER (SOURCE)	Power (Source)		Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ENT	ENT	-/-- GUIDE	Guide		
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
- VOL	Vol -	- VOL	Vol -		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
CH	CH+	+ CH	Ch +		
CH	CH-	- CH	Ch -		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power (Source)	Power		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Pause	Pause		
I <<	I <<		
Stop	Stop		
>>I	>>I		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
Menu	Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		