Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
Radio	Radio	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL −	Vol -
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Quitter	Quitter	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement		Original	Replacement
	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Back	RETURN BACK	Back / Return		
	>I <	FORMAT PICTURE	Picture / Format		