# Mandis shop

NA656

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| FUNCTION | Function | | Power |
| EJECT | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CHANNEL | Channel Up | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CHANNEL | Channel Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| RESET | Tape Counter Reset | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MEMORY | Tape Counter | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| PLAY | Up | | Up |
| STOP | Down | | Down |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| F.FWD | Right | | Right |
| F.FWD | F. FWD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| REW | REW | TUNE- | << / Tune- |
| REW | Left | | Left |
| RECORD | Record | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| SPEED | Speed | LIST SMART | Smart / List |
| PAUSE/STILL | Pause/Still | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |

https://mandisdistance.se/1696-918-replacement-remote-control-for-NA656.htm