Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
FAV	Fav / Marker / PC
Recall	Back / Return
Game	Display / Media
Auto	Smart / List
Info	Info / Angle

Original	Replacement
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Down	Down
Left	Left
Vol -	Vol -
Right	Right
Vol +	Vol +
OK	OK
Red	Red / Netflix / Search
Zoom	Zoom / Size
Green	Green / APP / Repeat
Lang/Audio	Audio / Lang I/II
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
PLAY/PAUSE Play/Pause	SLOW Play / Slow		
TV/RADIO <<	TUNE- << / Tune-		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
TEXT Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBTITLE >>	TUNE+ >> / Tune+		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		