Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REPEAT 1	1	TV 1	1
REPEAT 1	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
EZ VIEW 2	2	DVD 2	2
EZ VIEW 2	EZ View	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
ZOOM 3	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM 3	3	CD-STB 3	3
AUDIO 4	4	VIDEO 4	4
AUDIO 4	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE 5	5	TAPE 5	5
ANGLE 6	6	TUNER 6	6
ANGLE 6	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
FAV.CH	FAV.CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PRE-CH	PRE-CH/Eject	LIST SMART	Smart / List
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DVD MENU GUIDE	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DVD MENU GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
EXIT	Exit/Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up

Original	Replacement
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	OK
<<	<< / Tune-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
[=]/[.=]	Text / Goto
Play	Play / Slow
AD	Shift + Audio / Lang I/II
SUBT.	Shift + Subtitle / EQ

Original	Replacement
Subtitle	Subtitle / EQ
Pause	Pause / Step / Freeze