Original		Replacement	
Eject		Eject / Surround	
PBC		Picture / Format	
A-B		Yellow / YouTube / Repeat	
Repeat		Green / APP / Repeat	
N/P		Info / Angle	
Angle		Shift + Info / Angle	
Subtitle		Subtitle / EQ	
OSD		Display / Media	
Pscan		 Shift + Display / Media	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Original		Replacement	
9		9	
0		0	
Search		Red / Netflix / Search	
+10		Guide / EPG / -/--	
Prog		Prog	
Clear		Exit / Cancel / Clear	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Setup		Setup / OPT /	
Title/return		Back / Return	
Up		Up	
Down		Down	
Left		Left	
Right		Right	
Enter		OK	
Audio		Audio / Lang I/II	
Mute		Mute / Dimmer	

Original		Replacement		Original	Replacement
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SLOW	Slow	SHIFT +	SLOW Shift + Play /		
STEP	Step	SHIFT +	STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		