Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/on	Power	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power Tv Control	SHIFT +	Shift + Power
INPUT SELECT	Input Select Tv Control	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
CH+	CH+ Tv Control	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH-	CH- Tv Control	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
VOL+	Vol+ Tv Control	VOL +	Vol+
VOL-	Vol- Tv Control	VOL −	Vol-
VIDEO OUTPUT RESET	Video Output	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
FRONT LIGHT	Front Light	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SECONDARY VIDEO	Secondary	FORMAT PICTURE	Picture / Format
KEY LOCK	Keylock	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
REPEAT OFF	Repeat Off	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
PAGE +	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
−	Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FUNCTION	Function	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
DISC NAVIGATOR	Top Menu/Disc Navigator	LIST SMART	Smart / List

Original	Replacement
Menu/Pop Menu	D.Menu / Top
Home Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	OK
<<</Rev	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/Fwd	>> / Tune+
I<<</<II/<I	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>I/II>/I>	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random
Yelow	Yellow / YouTube / Repeat
Replay	Setup / OPT /
Skip Search	Shift + TV/Radio / Program