Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Optical	Optical	1	
Optical	Optical	Red / Netflix / Search	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
AUX	AUX	7	
AUX	AUX	Green / APP / Repeat	
BT	BT	9	
BT	BT	Yellow / YouTube / Repeat	
HDMI ARC	HDMI ARC	0	
HDMI ARC	HDMI ARC	Blue / Prime Video / Random	
VOL+	Vol+	Vol+	
VOL+	Vol+	Up	
I<	I<	I<< / Preset-	
I<	I<	Left	
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	OK	
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	Play / Slow	
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	Pause / Step / Freeze	

Original		Replacement	
>I	>I	>>I / Preset+	
>I	>I	Right	
VOL-	Vol-	Vol-	
VOL-	Vol-	Down	
NEWS	News	Audio / Lang I/II	
MOVIE	Movie	Picture / Format	
MUSIC	Music	Sound / Title	

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
Bluetooth	9		
Source	AV / Input / RDS		
Vol+	Vol+		
Vol-	Vol-		
Mute	Mute / Dimmer		
>>I	>>I / Preset+		
I<<	I<< / Preset-		
Play/Pause	Play / Slow		
Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
Bass+	Right		
Bass-	Left		
EQ	Subtitle / EQ		
Tre+	Up		
Tre-	Down		