Original	Replacement	Original	Replacement
Standby Receiver	Power	Straight	TV/ Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Pop Up/ Menu	D. Menu / Top
Play/ Memory	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Movie	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Enhancer	AV / Input / RDS
ENT	Rec / Rec Mode	Up	Up
<< Tuning	<< / Tune-	Info	Info / Angle
>> Tuning	>> / Tune+	Left	Left
I << Preset	I << / Preset-	Enter	OK
>>I Preset	>>I / Preset+	Right	Right
Audio2	Sound / Title	Down	Down
Music	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Sur Decode	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
Direct	Eject / Surround	Mode	Smart / List
NET Scene	Picture / Format	PR+	CH+ / Page+
Radio Scene	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	Display	Display / Media

Original		Replacement		Original		Replacement	
PROGRAM	PR-	CH PAGE	CH- / Page-		Standby Source	SHIFT +	Shift + Power
1	1	TV 1	1	TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
2	2	DVD 2	2	OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
3	3	CD-STB 3	3	BD DVD	BD/DVD Scene	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
4	4	VIDEO 4	4	TV	TV Scene	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
5	5	TAPE 5	5	V-AUX	V-AUX	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
6	6	TUNER 6	6	1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
7	7	AUX-HDD 7	7	2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
8	8	USB 8	8	3	HMDI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
9	9	BLUETOOTH 9	9	4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
0	0	HDMI-SAT 0	0	1	AV1	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PARTY	Party	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	2	AV2	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
AUDIO 1	Audio1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	3	AV3	SHIFT + USB 8	Shift + 8
NET	NET	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	4	AV4	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
FM	FM	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	5	AV5	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
AM	AM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	USB	USB	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC

Original		Replacement		Original		Replacement	
⏻	Standby Receiver	⏻	Power	FM	FM	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
⏻	Standby Source	SHIFT + ⏻	Shift + Power	AM	AM	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1	PARTY	Party	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	BD DVD	BD/DVD Scene	GOTO TEXT	Text / Goto
3	HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	TV	TV Scene	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	NET	NET Scene	FORMAT PICTURE	Picture / Format
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	RADIO	Radio Scene	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	AV1	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
2	AV2	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
3	AV3	SHIFT + USB 8	Shift + 8	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	AV4	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9	TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
5	AV5	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	POP-UP/MENU	Pop Up/Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
AUDIO 1	Audio1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
2	Audio2	TITLE SOUND	Sound / Title	OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
V-AUX	V-AUX	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
NET	NET	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
USB	USB	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC	▲	Up	▲	Up

Original		Replacement	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MEMORY	Play/Memory	SLOW	Play / Slow
TUNI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
NING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I << Preset	PRESET-	I << / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	REC MODE	Rec / Rec Mode