Original		Replacement	
	Power		Power
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV	TV Input	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AV	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right

Original		Replacement	
OK	OK	OK	OK
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROVIDER LIST	List/Provider	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
+	Vol+	+ VOL	Vol+
–	Vol-	VOL –	Vol-
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
? eHELP	?/eHelp	SHIFT +	ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
	Recall	SHIFT +	RETURN BACK Shift + Back / Return		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
MY APP	My App	LIST SMART	Smart / List		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		