Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle
Power	Power
Green/List	Green / APP / Repeat
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Red	Red / Netflix / Search
Up	Up
Text	Setup / OPT /
Left/Zoom-	Left
OK	OK
Right/Zoom+	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Vol+	Vol+
PR+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-

Original	Replacement
PR-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
0/-/--	0
<<	>> / Tune+
Play	Play / Slow
>>	I<< / Preset-
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	1	1
Green/List	Green / APP / Repeat	2	2
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Text	Setup / OPT /	6	6
Left/Zoom-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/Zoom+	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear	<<	>> / Tune+
Menu	Menu / Home	Play	Play / Slow
Vol+	Vol+	>>	I<< / Preset-
PR+	CH+ / Page+	Rec	Rec / Rec Mode
Vol-	Vol-	Stop	Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	1	1
Green/List	Green / APP / Repeat	2	2
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Text	Setup / OPT /	6	6
Left/Zoom-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/Zoom+	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear	0/-/--	0
Menu	Menu / Home	<<	>> / Tune+
Vol+	Vol+	Play	Play / Slow
PR+	CH+ / Page+	>>	I<< / Preset-
Vol-	Vol-	Rec	Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		