Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/On	Power	Menu	Menu / Home
Smart Picture	Picture / Format	Up / P+	CH+ / Page+
Eject	Eject / Surround	Up / P+	Up
Child Lock	Zoom / Size	OK	OK
Monitor	Display / Media	Left	Left
1	1	Right	Right
2	2	Vol+	Vol+
3	3	Down / P-	Down
4	4	Down / P-	CH- / Page-
5	5	TV+	Shift + CH+ /
6	6	Clear	Exit / Cancel / Clear
7	7	Select	Fav / Marker / PC
8	8	Vol-	Vol-
9	9	TV Power	Shift + Power
Turbo Timer	Smart / List	TV-	Shift + CH- /
0	0	Play	Play / Slow
Timer	Sleep / Timer	<<	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
>I / Index	Info / Angle		
Record/OTR	Rec / Rec Mode		
>I< / Still	Pause / Step / Freeze		