Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
CD/AUX	Shift + 3
USB	Shift + 8
FM/DAB	Shift + 6
BT/Pair	Shift + 1
Info	Info / Angle
Intro	OK
Repeat	Green / APP / Repeat
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Stop/Mono Stereo	Stop / Hold
Open/Close	Eject / Surround
Vol +	Vol +
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause/Scan	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+

Original	Replacement
Album Preset ▼	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Album Preset ▲	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
EQ	Subtitle / EQ
4	4
5	5
6	6
Bass	Audio / Lang I/II
7	7
8	8
9	9
Sleep/Timer	Sleep / Timer
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
0	0

Original	Replacement
PROG Prog	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
CLOCK Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer

Original	Replacement