Mandis shop

Sony RMT-D143E

Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Vol -	VOL –	Vol -
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
TIME/TEXT	Time/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
DISC SKIP	Disc Skip	LIST SMART	Smart / List
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
PICTURE MODE	Picture Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PREV	I<<</Prev	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
NEXT	>>I/Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUR	Sur	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
SCAN/SLOW	<< Scan/Slow	TUNE- ⏪	<< / Tune-
SCAN/SLOW	Scan/Slow >>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPLAY	Replay	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Replacement		Original	Replacement
	Up		Up		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Down		Down		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		