Mandis shop

Edenwood C40

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
+	+		Up		
+	+	+ VOL	Vol+		
I<<	I<<		Left		
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Play/Pause	OK	OK		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I		Right		
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
-	-		Down		
-	-	VOL -	Vol-		
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Equalizer	TITLE SOUND	Sound / Title		
BASS-	Bass-	CH PAGE -	CH- / Page-		
BASS+	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		

https://mandos-a-distancia.es/en/Edenwood/1067689-85092-replacement-remote-control-for-Edenwood-C40.html