Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SD CARD	SD Card	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CC	[...]/CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SAP	SAP	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
GAME	Game	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
VIERA Link	Link Viera	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA CAST	Viera Cast	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
VIERA TOOLS	Viera Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SUB MENU S	Sub Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
▼	Down	▼	Down

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
∧ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH ∨	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FORMAT	[+]/Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INFO i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAVORITE F	Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
LAST *	Last *	SHIFT +	PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
0 -,	0	HDMI - SAT 0	0
- #	-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I <<	I <<	PRESET- I <<	I << / Preset-
Pause	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original	Replacement