Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
P Down	I << / Preset-
P Up	>>I / Preset+
[≡X] / S. Mode/ ⊣ ♪I ←	Audio / Lang I/II
[≡♦] / P. Size	Picture / Format
PIP	Zoom / Size
[≡o] / Sleep	Sleep / Timer
[■] / Position	Setup / OPT /
[≡] / [/ ≡] / TTX/ MIX	Text / Goto
[≡+] / AV	AV / Input / RDS
[≡i] / Menu	Menu / Home

Original	Replacement
Up	Up
[≡?] / Info	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Exit Tv	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Vol +	Vol +
Scan	Smart / List
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
⊣[/] ←/ P. Mode	Display / Media
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4

Original		Replacement		Original	Replacement
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	[\]/Swap	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red/DNIe	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green/Still	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow/Dual I-I	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue/SRS TSXT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		