Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV.CH	FAV CH	SHIFT + PC FAV MARKER	Shi f t + Fav / Mar ker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE- CH	PC FAV MARKER	Fav / Mar ker / PC
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--

Original		Replacement	
TOOLS	Tool s	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back / Ret ur n
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	Ent er	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
CH. LIST	CH. Li st	LIST SMART	Smar t / Li st
	Down		Down
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Net f l i x / Sear ch
	Gr een	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat
	Yel l ow	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
	Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pr i me Vi deo / Random
	Vol +	VOL +	Vol +
SOURCE	Sour ce	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement		Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-				
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto				
MEDIA.P	Media.P	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
P.SIZE	P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
I-II DUAL	Dual I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
AD	AD	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				