Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Ball	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
CH LIST	CH. List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
B Green/B	APP / REPEAT Green / APP / Repeat		
C Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
D Blue/D	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
SEARCH Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
P.SIZE P. Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
E-MANUAL E-Manual	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
PIP PIP	FORMAT PICTURE Picture / Format		
AD/SUBT. AD/Subt	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
<<	TUNE- << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Play	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		