| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Chan.Up | CH+ / Page+ |
| Mute | Mute / Dimmer | Volume- | Vol- |
| Menu audio | Audio / Lang I/II | Chan.Down | CH- / Page- |
| Return TV | TV/Radio / | 1 | 1 |
| Update | D.Menu / Top | 2 | 2 |
| Text | Text / Goto | 3 | 3 |
| TV/AV | AV / Input / RDS | 4 | 4 |
| Menu | Menu / Home | 5 | 5 |
| Menu Up | Up | 6 | 6 |
| Info | Info / Angle | 7 | 7 |
| Menu Left | Left | 8 | 8 |
| OK Enter | OK | 9 | 9 |
| Menu Right | Right | 0/10 | 0 |
| Menu Off | Exit / Cancel / Clear | 2.Fav P/C 2. | Fav / Marker / PC |
| Menu Down | Down | Red | Red / Netflix / Search |
| Back | Back / Return | Green | Green / APP / Repeat |
| Volume+ | Vol+ | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |