Mandis shop

Panasonic R3PA23

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	OK	OK
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Menu	Menu / Home	Back	Back / Return
Picture	Picture / Format	Down	Down
Text	Text / Goto	Home	Shift + Menu /
STTL	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search	Sound	Sound / Title
Green	Green / APP / Repeat	Guide	Guide / EPG / -/--
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	List	Shift + Smart / List
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol +	Vol +
i	Info / Angle	P+	CH+ / Page+
Exit	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Smart	Smart / List
prime video	Shift + Blue / Prime	P-	CH- / Page-
Up	Up	1	1
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	2	2
Left	Left	3	3

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
? eHELP	?/eHelp	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Replacement	
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /