Original		Replacement	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Lang.		Audio / Lang I/II	
0		0	
[=]. .		Subtitle / EQ	
Vol +		Vol +	
Mute		Mute / Dimmer	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	

Original		Replacement	
Voice		Display / Media	
P-		CH- / Page-	
Home		Shift + Menu /	
Guide		Guide / EPG / -/--	
i		Info / Angle	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
←		Back / Return	
Down		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Netflix		Shift + Red / Netflix /	
YouTube		Shift + Yellow / YouTube /	
FPay		Shift + Green / APP /	
Google Play		Shift + Blue / Prime	
MENU		Menu / Home	

Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Text	Text / Goto		