Original	Replacement
Power On	Power
Power Off	Shift + Power
Mode	Smart / List
Open / Close	Eject / Surround
A-B Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
1	1
2	2
3	3
Repeat	Green / APP / Repeat
4	4
5	5
6	6
Random	Blue / Prime Video / Random
7	7
8	8
9	9
Zoom	Zoom / Size

Original	Replacement
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
Angle	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Display	Display / Media
Menu	Menu / Home
Up	Up
Top Menu	D. Menu / Top
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Setup	Setup / OPT /
Search Mode	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Skip I<<	I<< / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
Still / Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+

Original	Replacement