Original	Replacement
Power	Power
Ambilight	Display / Media
Prime Video	Shift + Blue / Prime
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
:::	Fav / Marker / PC
Sources	AV / Input / RDS
TV Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Smart	Smart / List
Home	Shift + Menu / Home

Original	Replacement
Home	D. Menu / Top
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Info / Options	Info / Angle
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
List / TV Guide	Guide / EPG / -/--
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-

Original		Replacement	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Original	Replacement