Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
	=	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Search	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
123	123/Colors	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
SUBTITLE	(i)/Subtitle	ANGLE INFO	Info / Angle
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		
YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
[>]	LIST SMART Smart / List		
TCL Channel	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
Disney+	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		