Mandis shop

Acer MCJMV11007

Original		Replacement	
	Power		Power
	3D	Invert 3D	3D / Invert
	Source	Source	Source
	Ratio	Mute Blank	Blank / Mute
	Mode	Mode	Mode
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER ►/II	Enter/Play/Pause	Enter	Enter
BACK	Stop/Back	Shift +	Shift + Power
MENU	Menu	Menu	Menu
FREEZE 1	1/Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
VGA 2	2/VGA	Auto	Auto
HDMI/MHL 3	3/HDMI/MHL	Focus Volt	Volt / Focus
PgUp 4	4/PgUp	Page▲ Vol	Vol + / Page +
COMPONENT 5	5/Component	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video

Original		Replacement	
VIDEO 6	6/Video	Video Comp	Comp / Video
PgDn 7	7/PgDn	Page▼ Vol	Vol - / Page -
MEDIA 8	8/Media	Aspect Eco	Eco / Aspect
LAN/WiFi 9	9/LAN/WIFI	Info Help	Help / Info
HIDE 0	0/Hide	Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
ZOOM IN	Zoom In	Play +	+ / Play
ZOOM OUT	Zoom Out	Stop −	- / Stop

https://mandos-a-distancia.es/en/Acer/1062750-92985-replacement-remote-control-for-Acer-MCJMV11007.html